

使用說明：

一、使用前

- A. 先對「拆卸電池」進行充電，並確認事前已經充滿 6~8 小時、「充電器」綠燈亮起。
- B. 開啟「電源開關」確認「電壓表」綠燈是否亮起。亮起表示電源正常。
- C. 嘗試轉動「調速開關」確認「水泵」是否 正常啟動。

二、使用中

- D. 循環 1-2 分鐘確認「噴霧器」正常運作後將「電源開關」關閉讓「水泵」停止動作。
- E. 從「藥管」依序安裝「握把」、「噴桿」、「噴頭」，請務必確認已經旋緊，以避免壓力過大洩漏。
- F. 接著關閉「電源」，即可填裝藥液並開始使用「噴霧器」進行噴灑作業。

三、使用後

- G. 作業結束後，倒出桶內殘留的藥液，以清水清洗桶內。
- H. 桶內清洗完畢後裝些許清水，開啟「噴霧器」清洗「水泵」、「藥管」、「握把」、「噴桿」、「噴頭」將殘留的藥液排出。如使用粉劑進行作業，請將「小濾網」以拉拔方式取出，刷洗乾淨以避免阻塞。

- I. 最後加入少許清水使「水泵」含水以避免水泵損壞。
- J. 清潔完畢後應儘早使用「充電器」對「電池」進行充電保養。將「充電器」插頭端插入插座，確認「充電器」綠燈亮起。將充電頭對準「充電口」後插入，此時「充電器」綠燈應轉為紅燈以表示正在進行充電。待紅燈轉為綠燈後，即可將充電器由「充電口」拔除。即完成對「拆卸電池」充電。

注意事項：

1. 長時間不使用時，應對充電器進行充電以免「電池」損壞。
2. 充電時應遠離易燃物並置於通風處進行充電。
3. 嚴禁整台「噴霧器」泡水，且避免零件損壞其存放地點應注意防潮濕。
4. 「電池」內具有保護電路板，於低電量時會自動切斷電源。只要對「拆卸電池」進行充電，便能再次進行使用。